


Schemat technologiczny węzła ciepłowniczego dla instalacji c.o. c.t.



UWAGA:

1. Pod wszystkimi zaworami spustowymi oraz zaworami bezpieczeństwa wykonać (e)ki wraz z odprawieniem ze spadkiem do krotek wpustów podłogowych (studnia schładzająca)
2. Czujnik temp. zewnętrznej umieścić na ścianie północnej na wysokości 3m.

[illegible]